

NACELLE ELEVATRICE MOTORISEE 18 M

NACELLE AUTO MOTRICE 18 M / JLG

SECURITE / INFORMATION :

- Le port d'équipements de protection est impératif et d'un harnais avec longe courte recommandé.
- Une PEMP* ne peut être utilisée que par des opérateurs habilités dotés d'une autorisation de conduite obligatoire délivrée par l'employeur.
- L'utilisateur doit impérativement recevoir une formation préalable.

* soit en interne par des employés qualifiés et compétents, soit par un centre agréé, suivie d'un contrôle des connaissances et du savoir-faire. l'autorisation de conduite devient caduque en cas de changement d'employeur,

* soit par un organisme certifié pour la délivrance de Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES R486 - Cat B).

Il est strictement interdit de monter sur les garde-corps ou d'utiliser un escabeau ou une échelle sur la plate-forme ou dans le panier pour augmenter la hauteur de travail.

- Il est strictement interdit de monter sur les garde-corps ou d'utiliser un escabeau ou une échelle sur la plate-forme ou dans le panier pour augmenter la hauteur de travail.
- Il est impératif de respecter la charge utile maximale indiquée par le constructeur. Le dépassement de cette limite incluant le poids des matériels et outillage autorisés entraîne le blocage de l'élévation.
- Il est strictement interdit de transporter ou de soulever des charges en dehors du panier : risque majeur de basculement.



Schéma de la portée



